

Надо залочить порт на 2144 при начальной загрузке прописать в конфиге:

```
DEVICE=C:\OS2\SIO\SIO.SYS (COMn:2144)
```

Во время инициализации порта UPSD выставит скорость в 2400 и все будет работать.

А после выхода из UPSD.EXE надо восстановить скорость порта в 2144 (SU.EXE n lock 2144), чтобы при следующем его запуске получить снова 2400, а не 2656, как это происходит.

Почему при инициализации порта у UPSD получается не 2400, а 2656 я не знаю (на 256 больше).

[A]: Alexander Saydakov (2:5000/43.1)

К компьютеру(мама естественно)	К УПС
3 <-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-->	1
5 <-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-->	9
2 <-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-->	2

Кроме того,на маме закорочены 4 и 1 контакты.

From:
<https://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:
<https://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.015>

Last update: **2014/06/20 05:08**

